

Prosvětlené tlačítko, 20 mm, modré, bez symbolu, černý kroužek

Objednací kód: PZE-E21PL2R6210

Tvar čochky: **Kulaté**
Vhodné k osvětlení: **Ne**
Tastovací: **Ne**
Materiál čelního kroužku: **Plast**
Vhodné pro nouzové vypnutí: **Ne**

Průměr čepičky:
Spínací funkce zablokovaná: **Ne**
S čelním kroužkem: **Ne**
Barva vrchního kroužku: **Černá**
Způsob odblokování: **Bez**



Příslušenství